

D

BioMetrixx S100

Insektenkiller mit energiesparenden UV-LEDs – mobil und stationär
Art. Nr. 37206

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Erwerb unseres Qualitätsproduktes.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgerechten Gebrauch zu vermeiden.

Funktionsprinzip:

Der energiesparende **BioMetrixx S100-Insektenkiller (Stromverbrauch nur ca. 0,6 Watt)** lockt Fluginsekten durch UV-Licht an. Auf dem Weg zur Lichtquelle werden diese bei Berührung des unter Hochspannung stehenden Gitters schnell und hygienisch getötet. Anschließend fallen sie in den Auffangbehälter am Boden des Gerätes, der sich einfach entleeren und reinigen lässt.

⚠ ACHTUNG – Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Öffnen des Bodens aus

Einsatzbereiche:

Stationär oder mobil in Wohnräumen, Schlafräumen, Gewerberäumen wie Büros, Geschäften, Ausstellungsräumen oder auch in Wohnwagen, Zelten, Booten usw.

Inbetriebnahme des BioMetrixx-Insektenkillers:

Der **BioMetrixx-Insektenkiller** kann mit Mignon (AA) Einweg-Batterien, mit wiederaufladbaren Mignon (AA) Akkus, oder über den integrierten USB-Port betrieben werden. Für den Batterie- oder Akkubetrieb werden 4 Mignon (AA) Einweg-Batterien oder 4 wiederaufladbare Mignon (AA) Akkus benötigt, welche in das Batteriefach auf der Oberseite des Insektenkillers eingelegt werden. Das Gerät kann ebenfalls per USB Kabel (im Lieferumfang enthalten) und USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.

Bitte beachten: Der USB-Port ist ohne Ladefunktion – Akkus sind daher mit separatem Ladegerät zu laden.

Bitte nehmen Sie Batterien aus dem Gerät sollten Sie dieses über die USB-Buchse betreiben.

Um eine möglichst große Wirkung der UV-LEDs zu erreichen, sollte das Gerät nicht zu nah an anderen Lichtquellen aufgehängt oder aufgestellt werden.

Ein- und Ausschaltvorgang:

Der **BioMetrixx-Insektenkiller** verfügt über einen Ein- und Ausschalter (siehe Bild). Schieben Sie den Schalter in Position ON um das Gerät einzuschalten oder in Position OFF um es auszuschalten.

Reinigung und Pflege:

Bevor Sie mit der Reinigung und Pflege des Gerätes beginnen, entfernen Sie bitte die eingelegten Batterien oder Akkus, oder trennen Sie das Gerät bei Betrieb über den USB-Port von der USB Spannungsversorgung. Im unteren Bereich des Gerätes befindet sich der Insektenauffangbereich, welcher durch schieben des Verschlusses zu öffnen und zu schließen ist. Es wird empfohlen, diesen Bereich in regelmäßigen Intervallen zu reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie nur ein trockenes, fusselfreies Tuch sowie eine trockene, weiche Bürste (Bürste ist im Lieferumfang enthalten).

Produktbilder



Technische Daten:

Spannungsversorgung über:	4 x 1,5V Mignon (AA) Einweg-Batterien oder 4 x 1,2V NiMh Mignon- (AA) wiederaufladbare Akkus (Einweg-Batterien und wiederaufladbare Akkus nicht im Lieferumfang enthalten); oder via USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) und USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
Leuchtmittel:	4 x UV-LED
Stromverbrauch:	ca. 0,6 Watt
Batterie-Betriebszeit:	ca. 16 Stunden im Dauerbetrieb
Geräte-Maße:	19 cm hoch x 10 cm Durchmesser

Sicherheitshinweise:

⚠ Bitte beachten Sie das wir für eventuell auftretende Schäden bedingt durch fehlerhafte Inbetriebnahme des Gerätes bzw. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung übernehmen.

- Das Gerät ist nur mit der angegebenen Spannung zu betreiben.
- Gerät muss Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt und/oder betrieben werden.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten beziehungsweise mangelnden Erfahrungen oder Kenntnissen bestimmt, sofern Sie nicht in Begleitung einer Aufsichtsperson sind oder eine spezielle Unterweisung bekommen haben.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung in Räumen mit leicht entflammaren Flüssigkeiten, explosiven Gasen und Staub geeignet.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung in landwirtschaftlichen Gebäuden wie Ställen, Scheunen, usw. geeignet (Brandgefahr). Aus hygienischen Gründen ist das Gerät nicht geeignet zur Verwendung in gewerblichen Betrieben wie Lebensmittelbetrieben, Metzgereien usw.
- Reparaturen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Fassen Sie niemals mit Gegenständen in das Gerät da Teile im inneren unter Hochspannung stehen. Es besteht die Gefahr einer Elektrischen Entladung.

Warnhinweis: Bitte beachten Sie länderspezifische Vorschriften zur Anwendung von Insektenvernichtern. In Deutschland ist der Betrieb im Freien untersagt, da Nutzinsekten getötet werden könnten.

Allgemeine Hinweise:

- Elektronische Geräte gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern oder Jugendlichen unter 14 Jahren.
- Die Verpackung sowie Verschleißteile sind umweltgerecht zu entsorgen.
- Eine Weitergabe dieses Produktes darf nur mit der dazugehörigen Gebrauchsanweisung erfolgen.
- Änderungen des Designs und von technischen Eigenschaften bleiben im Sinne der ständigen Produktverbesserung auch ohne vorherige Ankündigung von Seiten des Herstellers vorbehalten.
- Bei Feststellung eines Fehlers oder bei sichtbaren Schäden darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Garantie:

Auf dieses Gerät geben wir 2 Jahre Garantie auf die Beseitigung aller Mängel welche auf nicht einwandfreie Materialien oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile. Aufgrund des fehlenden Einflusses des Herstellers auf die sachgemäße Inbetriebnahme oder Bedienung, kann nur die Gewähr für Vollständigkeit und einwandfreier Beschaffenheit übernommen werden. Eine Haftung von Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt wird nicht übernommen. Dies gilt vor allem wenn am Gerät Reparaturen oder Veränderungen vorgenommen wurden, bei fehlerhafter Bedienung oder bei Missbrauch des Gerätes und den daraus entstehenden Schäden.



Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.